

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/wibrator-do-majtek-i-lechtaczki-ogrzewany-pilot-p-38703.html>



Wibrator do majtek i lechtaczki ogrzewany pilot

Cena	123,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-63-00027
Kod producenta	63-00027
Kod EAN	6970075601614

Opis produktu

WIBRATOR DO MAJTEK I MASAŻER ŁECHTACZKI DLA PAR Z JĘZYCZKIEM OGRZEWANY 40 C PILOT

To poręczny i nowoczesny masażer. Dzięki mocnemu silnikowi i innowacyjnej technologii ta zabawka Cię zaskoczy

>> STYMULACJA KOBIECEGO KROCZA W 3 MIEJSCACH JEDNOCZEŚNIE - POWODUJE NIEWYOBRAŻALNE ORGAZMY

>> PORUSZAJĄCY SIĘ JĘZYK WIBRATORA SUMULUJE PRAWIDZIWIY SEX ORALNY, A PO WŁOŻENIU GO DO ŚRODKA WYMASUJE PUNKT G, POWODUJĄC EKSTAZĘ NAJMOCNIEJSZYCH KOBIECYCH DOZNAŃ

Funkcja ogrzewania wibratora do 40 stopni i tryb rozmaitych wibracji połączonych z **unikalnym ruchem języzka**, zapewnią Tobie wiele niezapomnianych chwil. Możesz pozwolić swojemu partnerowi dołączyć się do gry lub zadowalać się sama.

Masażer wykonany jest z wysokiej jakości **miękkiego silikonu medycznego**, który pieści swoim **aksamitnym dotykiem**.

Zabawka jest ładowana za pomocą kabla USB.

Używaj bezpiecznie w kąpeli lub pod prysznicem, ponieważ zabawka jest **całkowicie wodoodporna i zatapialna**, następnie można ją łatwo wyczyścić mydłem i spłukać ciepłą wodą.

Bezpieczny dla ciała, wolny od ftalanów.

Zabawka erotyczna dla par obsługiwana jedynym przyciskiem

1. Krótco naciśnij przycisk, aby włączyć masażer, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuwa masażer przez **7 trybów wibracji**. Każde podwójne naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza funkcję grzania. **Funkcja grzania wyłącza się automatycznie po 5 minutach**.
2. Produktem tym można również sterować za pomocą pilota. Najpierw włącz masażer, a następnie krótko naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć pilota, kolejne krótkie naciśnięcie przycisku z ikonką języzka, przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuwa masażer przez 7 trybów wibracji.
3. Krótco naciśnij przycisk ze znakiem płomyka na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję grzania. Funkcja grzania wyłącza się automatycznie po 5 minutach.
4. Krótco naciśnij przycisk ze znakiem 10" na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję przyspieszenia.

>> WIBRATOR DLA PAR NAŁADUJESZ DOWOLNĄ ŁADOWARKĄ, LAPTOPEM, POWERBANKIEM

Parametry wibratora do majtek:

- Materiał Silikon / ABS
- Dodatkowe funkcja ogrzewania

-
- Całkowita długość 10,1 cm
 - Szerokość: ok 10,9 cm
 - Szerokość trzona: ok. 4 cm
 - Zasilanie: wibrator akumulatorowe/pilot na baterie **załączone w zestawie**