Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 19:23

Link do produktu: https://eros.abrakadabra.shop.pl/dwustronny-masturbator-z-wibracja-b-series-fox-czarny-usb-p-43848.html



Dwustronny masturbator z wibracją B Series Fox czarny USB

Cena	**94,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ERO-63-00056**
Kod producenta	**63-00056**
Kod EAN	**6970075603274**

Opis produktu

Duży podwójny masturbator z jednej strony Usta, z drugiej Wagina

- Potężna jednostka wibracyjna pozwala na regulowany masaż wzdłuż całej długości penisa.
- 7 funkcji intensywnych wibracji, pulsacji i eskalacji.
- Teksturowana komora dla dodatkowych wrażeń.
- Dwie dziurki: z jednej strony wagina, posiadająca pięknie wyprofilowane, mięciutkie wargi. Z drugiej strony soczyste usta.
- Teksturowany tunel posiada liczne wypustki, które będą intensywnie masować Twojego członka podczas penetracji.
- Masturbator wykonany z ultra realistycznego materiału (CyberSkin®). Miękki i realistyczny materiał - cyberskóra, pieści swoim dotykiem.
- Ciaśniutka szparka wewnątrz posiada liczne prążki, które z dokładną precyzją czule wymasują penisa dając uczucie prawdziwych doznań.
- Posiada efekty dźwiękowe i niesamowitą interaktywną funkcję głosową.
- Dokręcana przyssawka z możliwością obracania kątowego, przytwierdzi masturbator w dogodnej pozycji do każdej gładkiej powierzchni.

Parametry masturbatora:

- 7 funkcji intensywnych wibracji, pulsacji i eskalacji
- Materiał: cyberskóra (CyberSkin®) ABS / TPE
- Długość całkowita: 24,8 cm
- Kolor: czarny
- Wodoodporność: TAK
- Przyssawka: TAK (z funkcją regulacji pozycji)
- Ładowanie: USB (kabel w zestawie)
- Słuchawki przewodowe: w zestawie

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Dłużej naciśnij przycisk "o", aby włączyć masturbator. Zawibruje 1 sekundę i przejdzie w stan gotowości. Kolejne krótkie naciśnięcie włączy pierwszy tryb wibracji. Każde krótkie naciśnięcie zmienia funkcję masażera, przechodząc przez jego 7 trybów wibracji.
2. Po podłączeniu słuchawek, krótko wciśnij przycisk "m" aby włączyć interaktywną funkcję głosową
3. Dłużej przytrzymaj przycisk "o", aby wyłączyć masturbator.