

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/bezprzewodowy-masazer-miesni-kegla-jajko-10trybow-p-34454.html>



Bezprzewodowy masażer mięśni kegla jajko 10trybów

Cena	103,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-63-00002
Kod producenta	63-00002
Kod EAN	6970075606671

Opis produktu

BEZPRZEWODOWY MASAŻER WIBRUJĄCY DO MAJTEK

Cechy tego jajka wibrującego do majtek:

- **10 programów wibracji**, które dostosujesz do własnych potrzeb i preferencji
- **3 sposoby sterowania** - przyciskiem na jajeczku, pilotem bezprzewodowym lub głosem
- **Wygodny mocny uchwyt** zapewniający proste włożenie jak i wyjęcie jajka
- **Przyjemny i bezpieczny materiał** dzięki wykonaniu z hipoalergicznego silikonu medycznego
- **Cichy i mocny silnik** zapewnia dyskrecję a jednocześnie mocne orgazmy
- **Całkowicie Wodoodporny** co umożliwi zabawę np. pod prysznicem
- **Wzmacnia mięśnie KEGLA** wpływających na kondycję seksualną kobiet
- **Idealny na prezent** dzięki oryginalnemu eleganckiemu wykonaniu

Parametry tego masażera wibrującego z pilotem:

- Funkcje: wibracje, sterowanie bezprzewodowe i głosem
- Zasilanie: wbudowany akumulator zasilany kablem USB (w zestawie)
- Pilot bezprzewodowy zasilany wymienną baterią 3V
- Długość całkowita: 145 mm
- Materiał: silikon medyczny, ABS
- Wodoodporny: TAK - IPX7

Prosta obsługa tego jajeczka wibrującego do majtek:

- Naładuj jajko kablem USB załączonym w zestawie
- Celem zwiększenia komfortu użytkowania zastosuj żel na bazie wody
- Umieść jajko w pochwie lub przyłoż w dowolnym miejscu np. do łechtaczki - w zależności od upodobań
- Uruchoom przytrzymując przycisk na jajku lub pilocie przez 3 sekundy (tą samą metodą wyłączysz)
- Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć masażer, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuwa masażer przez 10 trybów wibracji
- Produktem tym można również sterować za pomocą pilota. Najpierw włącz masażer, a następnie krótko naciśnij przycisk, aby włączyć pilota, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuwa masażer przez 10 trybów wibracji.
- Długo naciśnij boczny przycisk na pilocie, aby przenieść masażer do trybu sterowanego głosem, i długo naciśnij ponownie boczny przycisk, aby wyłączyć tryb sterowany głosem
- Po użyciu wystarczy umyć ciepłą wodą z mydłem lub z dodatkiem płynu do higieny intymnej

> To jajko z wibracjami poprawi Twoją kondycję seksualną wzmacniając MIĘŚNIE KEGLA

