

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/erotyczne-figi-ze-stymulatorem-lechtaczki-pilot-p-34898.html>



## Erotyczne figi ze stymulatorem lechtaczki pilot

Cena	<b>284,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ERO-55-PR003</b>
Kod producenta	<b>55-PR003</b>
Kod EAN	<b>8719934000902</b>

### Opis produktu

EKSLUZYWNY WIBRATOR DO MAJTEK Z MASAŻEREM ŁECHTACZKI + MAJTKI

Wibrujące stringi zapraszają na nową przygodę

#### CECHY MASAŻERA MAJTEK:

- Utrwalony materiał zapewniający doskonałe przenoszenie wibracji z delikatną silikonową powierzchnią
- Zaokrąglony kształt
- Miękki w dotyku
- Bezprzewodowy **elegancki i wygodny pilot** w kształcie pierścienia
- Proste sterowanie
- Niezwykle mocny, cichy silnik - Poziom hałasu: poniżej 50 dB
- 12 trybów wibracji
- akumulator

>> Wystarczy włożyć cichy miniwibrator do sekretnej torebki załączonych stringów/majtek i zrelaksować się w samochodzie lub podczas zakupów

**Możesz również przekazać swojemu partnerowi kontrolę nad tajemniczym kochankiem, dzięki czemu przeżyjesz jeszcze bardziej ekscytujące przeżycia**

**Do zabaw: kobieta solo / kobieta + mężczyzna / kobieta + kobieta**

Włącz mały wibrator, a następnie umieść go w sekretnej torebce w majtkach, załóż ulubione spodnie lub spódnice i od razu możesz cieszyć się sekretną przyjemnością, gdzie tylko zapragniesz.

Wibrator do lechtaczki o kompaktowych wymiarach z wbudowaną baterią i solidnymi materiałami, które doskonale przenoszą wibracje. Kształt urządzenia jest miękki, doskonale dopasowuje się do linii kobiecego ciała, a jego powierzchnia pokryta jest delikatnym dla skóry silikonem.

Urządzenie posiada wbudowany **niezwykle mocny silnik**, który oferuje do wyboru **12 różnych trybów wibracji**, którymi można sterować za pomocą pilota lub przycisku na urządzeniu.

**Wygodny system sterowania masażerem jednym przyciskiem na eleganckim pilocie w kształcie pierścienia**

>> **NOWOCZESNY SYSTEM ŁADOWANIA MAGNETYCZNEGO**

---

**KONTROLA:**

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk, włączy się wibrator. Następnie można teraz kontrolować intensywność wibracji za pomocą pilota.

Naciśnij przycisk C, aby rozpocząć wibrację lub przełączać się między różnymi trybami wibracji. Jeśli naciśniesz przycisk **II**, możesz wstrzymać wybrany tryb. Jeśli kilkakrotnie naciśniesz przycisk, wibracje będą kontynuowane.

**WODOODPORNOŚĆ:**

Wibrator jest wodoodporny, można go również używać pod prysznicem i jest łatwy do czyszczenia.

Pilot nie jest wodoodporny

**WSKAZÓWKI:**

- Masażer można również stosować osobno (jeśli nie umieścisz jej w stringach), np. Do stymulacji sutków lub innych stref erogennych podczas gry wstępnej lub do pobudzenia łechtaczki podczas samego seksu
- Zalecamy stosowanie do produktu wyłącznie lubrykantu/żelu na bazie wody.

**PARAMETRY WIBRATORA MAJTEK:**

- długość wibratora: 8,1cm
- szerokość wibratora: 4,5cm
- maksymalna grubość: 3cm
- w kolorze czarnym z metalowymi elementami w kolorze różowo-złotym rozmiar pilota: 5,6 x 3,1 x 5,4 cm
- czarne stringi (rozmiar uniwersalny S-L)
- Materiał: ABS, silikon (zgodny z dyrektywami UE, nie zawiera lateksu ani ftalanów).
- Materiał stringów: 90% poliamid, 10% elastan.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

- 1 szt. Wibrator do łechtaczki
- 1 szt. Stringów (jednolity rozmiar: S-L)
- Bezprzewodowy pilot
- Kabel USB do ładowania