

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/jajko-wibracyjne-silikonowe-z-grzaniem-i-pilotem-usb-15-cm-p-38713.html>



Jajko wibracyjne silikonowe z grzaniem i pilotem USB 15 cm

Cena	71,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-63-00037
Kod producenta	63-00037
Kod EAN	6970075602390

Opis produktu

LUKSUSOWY MASAŻER JAJECKO WIBRUJĄCE Z PILOTEM FUNKCJA GRZANIA

Cechy tego eleganckiego wibrującego jajka - masturbatora dla kobiet:

- 10 programów wibracji, które dostosujesz do własnych potrzeb i preferencji
- Aż 3 możliwości sterowania - przyciskiem na jajeczku, pilotem bezprzewodowym lub głosem
- Wykonany z hipoalergicznego silikonu medycznego niezwykle bezpiecznego i przyjemnego w dotyku dla skóry
- Zastosowany silnik (serce masturbatora) pracuje cicho zapewniając dyskrecję a jednocześnie niezapomniane doznania
- Posiada wyjątkową funkcję - ogrzewania, którą możesz włączyć lub wyłączyć, co dodatkowo potęguje odczucia podczas zabawy
- Jajeczko jest całkowicie wodoodporne umożliwiając zabawę np. pod prysznicem
- Masażer stanowi wartościowy gadżet do ćwiczeń mięśni Kegla wpływających na kondycję seksualną kobiet
- Idealny gadżet na prezent dzięki oryginalnemu eleganckiemu design

Parametry tego zdalnego jajeczka dla kobiet:

- Funkcje: wibracje, sterowanie głosem, ogrzewanie
- Zasilanie: wbudowany akumulator zasilany kablem USB (w zestawie)
- Pilot bezprzewodowy zasilany wymienną baterią 3V
- Średnica jajeczka: 30 mm
- Długość bez antenki: 85 mm
- Długość całkowita: 150 mm
- Materiał: silikon medyczny
- Wodoodporny: TAK - IPX7

To jajeczko wibrujące doskonale zadba o Twoją przyjemność jak i kondycję seksualną wzmacniając MIĘŚNIE KEGLA

Instrukcja obsługi tego jajeczka dla kobiet na pilota:

- Naładuj jajko kablem USB załączonym w zestawie
- Celem zwiększenia komfortu użytkowania zastosuj żel na bazie wody
- Umieść jajko w pochwie lub przyłoż do dowolnym miejscu np. do łechtaczki - w zależności od upodobań
- Uruchom przytrzymując przycisk na jajku lub pilocie przez 3 sekundy (tą samą metodą wyłączysz)
- Krótco naciśnij przycisk, aby włączyć masażer, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuw masażer przez 10 trybów wibracji
- Produktem tym można również sterować za pomocą pilota. Najpierw włącz masażer, a następnie krótko naciśnij przycisk, aby włączyć pilota, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuw masażer przez 10 trybów wibracji.
- W dowolnym trybie wibracji, krótko naciśnij boczny przycisk na pilocie, aby włączyć funkcję ogrzewania, dioda LED zmieni kolor na czerwony, kolejne krótkie

naciśnięcie bocznego przycisku wyłączy funkcję ogrzewania

- Długo naciśnij boczny przycisk na pilocie, aby przenieść masażer do trybu sterowanego głosem, i długo naciśnij ponownie boczny przycisk, aby wyłączyć tryb sterowany głosem
- Po użyciu wystarczy umyć ciepłą wodą z mydłem lub z dodatkiem płynu do higieny intymnej