

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/masazer-silikonowy-satisfyer-planet-wander-xxl-czarny-rozowozloty-usb-p-53811.html>



Masażer silikonowy Satisfyer Planet Wander XXL czarny różowozłoty USB

Cena	238,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-73-4018553
Kod producenta	73-4018553
Kod EAN	4061504018553

Opis produktu

Satisfyer Planet Wand-er to imponujący masażer, który ma wszystko, czego potrzebujesz do podniecającego masażu całego ciała. Masz ochotę intensywnie poznawać swoje ciało niczym obcą planetę? Idealny do masażu całego ciała. Produkt został wykonany z bardzo miękkiego i przyjaznego dla skóry silikonu medycznego, który jest gładki w dotyku oraz niezwykle higieniczny. Dzięki wodoszczelnej (IPX7) powierzchni gadżetu można używać w wodzie i jest łatwy w czyszczeniu. 15 lat gwarancji! Imponujący rozmiar XXL. Przyjazny dla ciała silikon. Tryb szeptu. Łatwe czyszczenie. Pobudzający masaż całego ciała. 60 kombinacji wibracji. Wodoszczelność (IPX7). Akumulator litowo-jonowy. Magnetyczny kabel USB do ładowania w komplecie. Elegancki masażer: Satisfyer Planet Wand-er. Satisfyer Planet Wand-er to imponujący masażer i wibrator. Ma ultramocny silniczek, który ma wszystko, czego potrzebujesz do zmysłowych masażu całego ciała za pomocą 10 programów wibracji i 6 poziomów natężenia. Okrągła końcówka masująca wykonana z higienicznego, przyjaznego dla skóry silikonu gładko przesuwają się po ciele i dociera do każdego miejsca. Stymulacja łechtaczki jest również możliwa dzięki silnemu masażerowi: Wibracje są wyjątkowo intensywne dzięki mocnemu silniczkowi. Satisfyer Planet Wand-er jest idealny do zmysłowych masażu. Planet Wand-er prezentuje się jako szlachetna i ponadczasowa – akcent na trzonie w stylu błyszczącego różowego złota zapewnia elegancki wygląd. A jeśli chodzi o błysk: Dzięki wodoodpornemu wykończeniu (IPX7) Satisfyer Planet Wand-er świetnie prezentuje się również pod wodą, dzięki czemu możesz wzmocnić dobroczynny efekt masażu relaksującą kąpielą lub gorącym prysznicem. Po pieszczotach, kiedy już poczujesz się cudownie, spokojnie umyj masażer, używając odrobiny ciepłej wody i łagodnego mydła. Dzięki dołączonemu kablowi do ładowania USB Twój wibrator będzie gotowy na nowe zmysłowe przygody.