

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/ogrzewane-wibrujace-jajeczko-masażer-waginy-10tryb-p-34453.html>



## Ogrzewane wibrujące jajeczko masażer waginy 10tryb

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>103,90 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>ERO-63-00001</b>          |
| Kod producenta   | <b>63-00001</b>              |
| Kod EAN          | <b>6970075603458</b>         |

### Opis produktu

MASAŻER WIBRUJĄCY DO MAJTEK Z PILOTEM OGRZEWANY

Cechy tego jajka wibrującego do majtek:

- **10 programów wibracji**, które dostosujesz do własnych potrzeb i preferencji
- **3 metody sterowania** - przyciskiem na jajeczku, pilotem bezprzewodowym lub głosem
- **Funkcja ogrzewania**, którą możesz włączyć lub wyłączyć dodatkowo potęguje doznania
- **Przyjemny i bezpieczny materiał** dzięki wykonaniu z hipoalergicznego silikonu medycznego
- **Cichy i mocny silnik** zapewnia dyskrecję a jednocześnie mocne orgazmy
- **Całkowicie Wodoodporny** co umożliwi zabawę np. pod prysznicem
- **Wzmacnia mięśnie KEGLA** wpływających na kondycję seksualną kobiet
- **Idealny na prezent** dzięki oryginalnemu eleganckiemu wykonaniu

Parametry tego masażera wibrującego z pilotem:

- Funkcje: wibracje, sterowanie głosem, ogrzewanie
- Zasilanie: wbudowany akumulator zasilany kablem USB (w zestawie)
- Pilot bezprzewodowy zasilany wymienną baterią 3V
- Średnica jajeczka: 30 mm
- Długość bez antenki: 85 mm
- Długość całkowita: 150 mm
- Materiał: silikon medyczny
- Wodoodporny: TAK - IPX7

To jajko z wibracjami zadba o Twój niezapomniany orgazm jak i kondycję seksualną wzmacniając MIĘŚNIE KEGLA

Prosta obsługa tego jajeczka wibrującego do majtek:

- Naładuj jajko kablem USB załączonym w zestawie
- Celem zwiększenia komfortu użytkowania zastosuj żel na bazie wody
- Umieść jajko w pochwie lub przyłoż w dowolnym miejscu np. do tekturki - w zależności od upodobań
- Uruchom przytrzymując przycisk na jajku lub pilocie przez 3 sekundy (tą samą metodą wyłączysz)
- Krótco naciśnij przycisk, aby włączyć masażer, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuwa masażer przez 10 trybów wibracji
- Produktem tym można również sterować za pomocą pilota. Najpierw włącz masażer, a następnie krótko naciśnij przycisk, aby włączyć pilota, kolejne krótkie naciśnięcie przenosi masażer do pierwszego trybu wibracji, każde krótkie naciśnięcie przesuwa masażer przez 10 trybów wibracji.
- W dowolnym trybie wibracji, krótko naciśnij boczny przycisk na pilocie, aby włączyć funkcję ogrzewania, dioda LED zmieni kolor na czerwony, kolejne krótkie

---

naciśnięcie bocznego przycisku wyłączy funkcję ogrzewania

- Długo naciśnij boczny przycisk na pilocie, aby przenieść masażer do trybu sterowanego głosem, i długo naciśnij ponownie boczny przycisk, aby wyłączyć tryb sterowany głosem
- Po użyciu wystarczy umyć ciepłą wodą z mydłem lub z dodatkiem płynu do higieny intymnej