Dane aktualne na dzień: 29-08-2026 06:23

Link do produktu: https://eros.abrakadabra.shop.pl/streetgirls-with-sensation-pulse-box-p-59326.html

Streetgirl’s with Sensation Pulse Box

Cena	**241,00 zł**
Numer katalogowy	**ERO-10-LV352211**
Kod producenta	**10-LV352211**
Kod EAN	**6942063400936**

Opis produktu

Streetgirl’s Masturbator z rewolucyjnym Sensation Pulse Box
Poznaj Streetgirl’s Masturbator – luksusowe narzędzie przyjemności stworzone, aby zapewnić maksymalnie realistyczne doznania.
Dzięki połączeniu realistycznej waginy i innowacyjnego Sensation Pulse Box zyskujesz niezrównaną intensywność oraz funkcjonalność.
Masturbator mierzy 19,7 x 20 x 14 cm (7.7" x 7.8" x 5.5") i waży 2,52 kg (5.56 lb).
Wykonany z bezpiecznego dla ciała TPE, jest miękki, realistyczny w dotyku i całkowicie bezzapachowy.
W zestawie znajdziesz także seksowną bieliznę Boudoir Thong oraz kabel USB do ładowania.
Sensation Pulse Box oferuje:
• 3 tryby ssania, imitujące seks oralny
• 7 poziomów wibracji
• Realistyczne jęki w 4 językach (chiński, japoński, angielski, koreański)
Każdy tryb został dopracowany, aby zapewnić pełne spektrum doznań – od delikatnej pieszczoty po intensywną ekstazę.
Cechy produktu:
• Materiały: ABS + body-safe TPE
• Bezzapachowy, nietoksyczny materiał w kolorze skóry
• Zestaw zawiera Boudoir Thong i kabel USB
• Rozmiar: 19,7 x 20 x 14 cm (7.7" x 7.8" x 5.5")
• Waga: 2,52 kg (5.56 lb)
• 3 tryby ssania, 7 poziomów wibracji, dźwięki w 4 językach
• Czas ładowania: 60–90 min | Czas pracy: 60–90 min
Instrukcja obsługi:
• Naładuj urządzenie przed użyciem (1,5 h) – dioda miga podczas ładowania, świeci po pełnym naładowaniu
• POWER/SUCTION – przytrzymaj 2 s, aby włączyć/wyłączyć, naciśnij ponownie, aby zmieniać tryby ssania
• VIBRATION – przytrzymaj 2 s, aby aktywować, naciśnij ponownie, aby przechodzić między 7 poziomami
• SOUND – przytrzymaj 2 s, aby uruchomić, naciśnij ponownie, aby zmieniać języki (chiński, japoński, angielski, koreański)
• Kompatybilny ze słuchawkami dla dyskretnej zabawy
• Uwaga: przed czyszczeniem zawsze usuń Sensation Pulse Box. Płucz kanał wodą i osusz.