

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/wibrujacy-masturbator-seria-b-p-38706.html>



Wibrujący Masturbator Seria B

Cena	87,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-63-00030
Kod producenta	63-00030
Kod EAN	6970075609887

Opis produktu

Podwójny Masturbator z Sztuczną Pochwą i Anusem - Odkryj Wspaniałe Poczłtówki Rozkoszy dla Mężczyzn

Cechy masturbatora:

- Podwójna stymulacja z imitacją pochwy i anusa dla podwójnej przyjemności
- Potężna jednostka wibracyjna z 10 trybami intensywnych wibracji, pulsacji i eskalacji
- Interaktywna funkcja reagująca na ruchy i intensywność pchnięć dla spersonalizowanej zabawy
- Miękki i realistyczny materiał CyberSkin® zapewniający autentyczne wrażenia
- Teksturowana komora z licznymi wypustkami dla dodatkowych bodźców i podniecenia
- Wielostronny masturbator idealny do eksploracji i odważnych doznań
- Ładowanie za pomocą kabla USB z możliwością podłączenia słuchawek dla pełnego zanurzenia w dźwiękowym doświadczeniu

Parametry:

- Materiał: CyberSkin®
- Ładowanie: USB
- Długość: 23 cm
- Szerokość: 8,5 cm

Zalety:

- Podwójne doznania - stymulacja pochwy i anusa - dla maksymalnej satysfakcji
- 10 różnorodnych trybów wibracji do wyboru, dopasowanych do Twoich preferencji
- Realistyczny materiał CyberSkin® o wrażeniach zbliżonych do prawdziwego kontaktu
- Interaktywna funkcja, która reaguje na Twoje ruchy i tempo pchnięć, podkreślając autentyczność doznań
- Możliwość stosowania żeli nawilżających na bazie wody, zapewniających dodatkowy komfort
- W zestawie słuchawki, umożliwiające pełne zanurzenie w dźwiękowych bodźcach

Instrukcja obsługi:

1. Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć masturbator. Wibruje przez 1 sekundę i przechodzi w stan gotowości.
2. Kolejne krótkie naciśnięcie włącza pierwszy tryb wibracji.
3. Każde kolejne krótkie naciśnięcie zmienia tryb wibracji, przechodząc przez 10 różnorodnych opcji.
4. Krótko dwukrotnie naciśnij przycisk, aby włączyć interaktywną funkcję, która dostosowuje się do Twoich ruchów i tempo pchnięć.
5. Dłużej przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć masturbator.