Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:55

Link do produktu: https://eros.abrakadabra.shop.pl/crushious-wanda-mini-rechargeable-wand-terracotta-p-59618.html



CRUSHIOUS WANDA MINI RECHARGEABLE WAND TERRACOTTA

Cena	**73,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ERO-120-EX22616**
Kod producenta	**120-EX22616**
Kod EAN	**7403254157538**

Opis produktu

Poznaj swoją nową towarzyszkę podróży! **Wanda** jest tak mała, że zabierzesz ją ze sobą wszędzie — nawet się nad tym nie zastanawiając.Nie oceniaj jej jednak po kompaktowych rozmiarach — w środku skrywa **ekstremalnie mocny silnik**, który zachwyci Cię swoimi **10 trybami wibracji**.Wanda jest idealna zarówno do **codziennych masaży**, jak i **intensywnej stymulacji łechtaczki**.Używaj jej solo lub z partnerem — pełnia przyjemności gwarantowana.Zasilanie USB sprawia, że Wanda działa z **maksymalną mocą przy każdym użyciu** — pamiętaj o pełnym ładowaniu przed zabawą.– Pełne ładowanie: **90 minut**– Czas pracy: **do 30 minut**Wanda jest **bryzgoszczelna** (bez zanurzania).**Sposób użycia:**– Wanda ładuje się bezpośrednio z portu USB — **bez kabli**.– Obróć chromowaną bazę, by odsłonić interfejs i podłącz ją do komputera lub gniazda USB.– Przytrzymaj przycisk zasilania 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie (światło pozostaje włączone).– Naciśnij przycisk wibracji, aby aktywować i przełączać **10 trybów wibracji**.– Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk zasilania 3–5 sekund (światło gaśnie).**Czyszczenie:**Umyj letnią wodą z neutralnym mydłem lub użyj sprayu do czyszczenia zabawek.Osusz i przechowuj z dala od światła i źródeł ciepła.Nie zanurzaj i upewnij się, że zatyczka jest dobrze zamknięta.Zawsze używaj **lubrykantów na bazie wody** — inne mogą uszkodzić materiał.**Wymiary:** 12,5 cm długości; 3,6 cm średnicy**Materiał:** Silikon, ABS