Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 20:07

Link do produktu: https://eros.abrakadabra.shop.pl/wibrujace-figi-easytoys-czarne-z-pilotem-usb-p-34898.html



Wibrujące figi EasyToys czarne z pilotem USB

Cena	**115,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ERO-55-PR003**
Kod producenta	**55-PR003**
Kod EAN	**8719934000902**

Opis produktu

EKSLUZYWNY WIBRATOR DO MAJTEK Z MASAŻEREM ŁECHTACZKI + MAJTKI

Wibrujące stringi zapraszają na nową przygodę

CECHY MASAŻERA MAJTEK:

- Utrwalony materiał zapewniający doskonałe przenoszenie wibracji z delikatną silikonową powierzchnią
- Zaokrąglony kształt
- Miękki w dotyku
- Bezprzewodowy **elegancki i wygodny pilot** w kształcie pierścienia
- Proste sterowanie
- Niezwykle mocny, cichy silnik - Poziom hałasu: poniżej 50 dB
- 12 trybów wibracji
- akumulator

>> Wystarczy włożyć cichy miniwibrator do sekretnej torebki załączonych stringów/majtek i zrelaksować się w samochodzie lub podczas zakupów

Możesz również przekazać swojemu partnerowi kontrolę nad tajemniczym kochankiem, dzięki czemu przeżyjesz jeszcze bardziej ekscytujące przeżycia

Do zabaw: kobieta solo / kobieta + mężczyzna / kobieta + kobieta

Włącz mały wibrator, a następnie umieść go w sekretnej torebce w majtkach, załóż ulubione spodnie lub spódnicę i od razu możesz cieszyć się sekretną przyjemnością, gdzie tylko zapragniesz.

Wibrator do łechtaczki o kompaktowych wymiarach z wbudowaną baterią i solidnymi materiałami, które doskonale przenoszą wibracje. Kształt urządzenia jest miękki, doskonale dopasowuje się do linii kobiecego ciała, a jego powierzchnia pokryta jest delikatnym dla skóry silikonem.

Urządzenie posiada wbudowany **niezwykle mocny silnik**, który oferuje do wyboru **12 różnych trybów wibracji** , którymi można sterować za pomocą pilota lub przycisku na urządzeniu.

Wygodny system sterowania masażerem jednym przyciskiem na eleganckim pilocie w kształcie pierścienia

>> NOWOCZESNY SYSTEM ŁADOWANIA MAGNETYCZNEGO

KONTROLA:

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk, włącza się wibrator. Następnie można teraz kontrolować intensywność wibracji za pomocą pilota.

Naciśnij przycisk C, aby rozpocząć wibracje lub przełączać się między różnymi trybami wibracji. Jeśli naciśniesz przycisk **II,** możesz wstrzymać wybrany tryb. Jeśli kilkakrotnie naciśniesz przycisk, wibracje będą kontynuowane.

WODOODPORNOŚĆ:

Wibrator jest wodoodporny, można go również używać pod prysznicem i jest łatwy do czyszczenia.

Pilot nie jest wodoodporny

WSKAZÓWKI:

- Masażer można również stosować osobno (jeśli nie umieścisz jej w stringach), np. Do stymulacji sutków lub innych stref erogennych podczas gry wstępnej lub do pobudzenia łechtaczki podczas samego seksu
- Zalecamy stosowanie do produktu wyłącznie lubrykantu/żelu na bazie wody.

PARAMETRY WIBRATORA MAJTEK:

- długość wibratora: 8,1cm
- szerokość wibratora: 4,5cm
- maksymalna grubość: 3cm
- w kolorze czarnym z metalowymi elementami w kolorze różowo-złotym rozmiar pilota: 5,6 x 3,1 x 5,4 cm
- czarne stringi (rozmiar uniwersalny S-L)
- Materiał: ABS, silikon (zgodny z dyrektywami UE, nie zawiera lateksu ani ftalanów).
- Materiał stringów: 90% poliamid, 10% elastan.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 szt. Wibrator do łechtaczki
- 1 szt. Stringów (jednolity rozmiar: S-L)
- Bezprzewodowy pilot
- Kabel USB do ładowania